

# MusicLab Equipment



## 1. Mikrofone

| Name   | Inhalt  | Bemerkung   | Signatur                |
|--|---|---|-------------------------|
|  <p>Rode NT5</p>              | 2 Mikrofone, 2 Windschutze, 2 Klemmen, in Originalverpackung  | Abgestimmtes Stereopaar, Kleinmembran-Kondensatormikrofon, benötigt Interface | D.101<br>D.102<br>D.103 |
|  <p>Rode NT1-A</p>            | Mikrofon mit Hülle, Spinne (=Ständer), Popp-Schutz, XLR-Kabel, Bedienungsanleitung, in Originalverpackung | Grossmembran-Kondensatormikrofon, benötigt Interface                          | D.104                   |
|  <p>Rode NT-USB</p>          | Mikrofon in Etui, USB-Kabel, Tischstativ mit Ringhalterung, Popp-Filter                                   | USB-Kondensatormikrofon   | D.105<br>D.106<br>D.107 |
|  <p>Rode NT-USB Mini</p>    | Mikrofon, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, in Originalverpackung   | USB-Kondensatormikrofon   | D.112<br>D.113          |
|  <p>Rode i-XY Lightning</p> | Mikrofon, Windschutz, in Originalverpackung   | Stereo-Mikrofon, Kompatibel ab iPhone 5/iPad 4 (Lightning Anschluss)          | D.110                   |
|  <p>Rode NT1</p>            | Mikrofon mit Hülle, Spinne (=Ständer), Popp-Schutz, XLR-Kabel, USB-C Kabel, Bedienungsanleitung           | Grossmembran-Kondensatormikrofon, XLR und USB-C Ausgang                       | D.111                   |






| Name   | Inhalt  | Bemerkung   | Signatur  |
|--|---|---|---|
| Sennheiser MD 421-II<br>        | Mikrofon in Plastikcase,<br>Gebrauchsanleitung  | Dynamisches<br>Mikrofon, benötigt<br>Interface                                | D.114<br>D.115                                  |
| Neumann KM 184 MT<br>           | 2 Mikrofone in Holzcase,<br>2 Klemmen, 2<br>Windschutze,<br>Bedienungsanleitung   | Kleinmembran-<br>Kondensatormikrofon,<br>benötigt Interface                   | D.116   |
| Zoom IQ6 XY<br>                 | Mikrofon, Windschutz,<br>Bedienungsanleitung  | Stereo-Mikrofon,<br>Kompatibel ab iPhone<br>5/iPad 4 (Lightning<br>Anschluss) | D.117   |
| Zoom H1n<br>                   | Handy Recorder in Hülle,<br>Mirco SD 32 GB (in Gerät)<br>+ Adapter, USB-Kabel,<br>Stromadapter,<br>Windschutz, Quick Tour |   | D.118 (nur Recorder)<br>D.119<br>D.120<br>D.122 |
| Zoom iQ7<br>                  | Mikrofon, Windschutz,<br>Bedienungsanleitung  | Stereo-Mikrofon,<br>Kompatibel ab iPhone<br>5/iPad 4 (Lightning<br>Anschluss) | D.121   |
| Tascam Portacapture<br>X6<br> | Audiorecorder, Micro SD<br>Karte (64 GB, in Gerät) +<br>Adapter, USB-Kabel,<br>Stromadapter,<br>Bedienungsanleitung       |   | D.123<br>D.124                                  |

| Name   | Inhalt   | Bemerkung   | Signatur       |
|--|--|---|----------------|
| Zoom H2n<br>                              | Handy Recorder in Hülle, Micro SD in Adapter (32 GB, in Gerät), USB-Kabel, Stromadapter, Bedienungsanleitung, Windschutz |   | D.125          |
| Rode Wireless Micro<br>                   | 2 Ansteckmikros, 1 Empfänger (USB-C), 1 Ladeetui, 1 USB-C Kabel, 2 Windschutze   | Drahtlos-Mikrofonsystem bestehend aus zwei Ansteckmikrofonen, einem Empfänger für USB-C Anschluss | D.126          |
| Shure SM7B<br>                           | Mikrofon in Case   | Dynamisches Sprachmikrofon  | D.109          |
| Austrian Audio MiCreator System Set<br> | 2 Mikrofone, 1 Stereoschiene, 2 Reduziergewinde, 2 Audiokabel, 1 USB-C Kabel, 1 Anleitung                                | USB-C Kondensatormikrofon und Audiointerface  | D.127<br>D.128 |
| Austrian Audio CC8 Stereoset<br>        | 2 Mikrofone, 2 Mikrofonklemmen, 2 Windschutze, 1 Stereo Bar, 1 Quick Start Guide   | Kleinmembran-Kondensatormikrofon Stereo-Set   | D.129          |

## 2. Kameras

| Name   | Inhalt  | Bemerkung  | Signatur  |
|--|---|--|---|
| Zoom Q2n-4K<br> | Handy Video Recorder,<br>USB-Micro Kabel,<br>Stromadapter,<br>Objektivkappe,<br>Gegenlichtblende, Micro<br>SD Speicherkarte 32 GB<br>+ Adapter, Anleitung | Betrieb über Batterien<br>(2 AA) oder USB Kabel<br>möglich | D.208<br>D.209<br>D.212<br>D.213<br>D.214<br>D.215<br>D.216 |
| Zoom Q3 HD<br>  | Kamera in Etui, Stativ,<br>Mic-Clamp,<br>Speicherkarte, HDMI-<br>Kabel, Netzteil,<br>Windschutz, Anleitung  |  | D.210<br>D.211  |

### 3. Interfaces/Mixer

| Name  | Inhalt   | Bemerkung         | Signatur                         |
|---|--|-------------------|----------------------------------|
| Steinberg UR12<br>   | Audio-Interface, Mikro-USB-Stromkabel, USB-Kabel, in Plastikbehälter                           |                   | D.301                            |
| Steinberg UR22<br>   | Audio-Interface, USB-Kabel, in Plastikbehälter   |                   | D.302<br>D.307<br>D.308<br>D.310 |
| Steinberg UR242<br>  | Audio-Interface, Adapter mit Stromkabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, in Originalverpackung |                   | D.303                            |
| Steinberg UR44<br> | Audio-Interface, Adapter mit Stromkabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, in Originalverpackung |                   | D.304<br>D.305                   |
| Yamaha MG 06<br>   | Mixing Console, Stromadapter, Bedienungsanleitung  | 6 Kanal Mischpult | D.306.1<br>D.306.2               |

| Name   | Inhalt   | Bemerkung     | Signatur           |
|--|--|---------------|--------------------|
| 16 Kanal Interface Steinberg<br>UR816C Focusrite Clarett<br>OctoPre<br> | Audio-Interface,<br>Preamp, 2 USB-Kabel,<br>2 Stromkabel,<br>Anleitung | Tagesausleihe | D.309              |
| Focusrite Scarlett 18i16<br>  | Audio-Interface,<br>Netzteil, USB-Kabel                                |               | D.311              |
| Focusrite Scarlett 4i4<br>  | Audio-Interface,<br>Netzteil, USB-Kabel                                |               | D.312.1<br>D.312.2 |

#### 4. Controller/Keyboards



| Name  | Inhalt   | Bemerkung | Signatur |
|---|--|-----------|----------|
| <p>Ableton Push</p>              | Controller, Stromkabel, USB-Kabel, in Originalverpackung                     |           | D.401    |
| <p>Novation Launchpad Mini</p>   | Controller, Mikro-USB-Kabel, in Plastikbehälter                              |           | D.402    |
| <p>Novation Launchpad Pro</p>   | Launchpad, USB-Kabel, MIDI break-out-Kabel, Ladekabel, in Originalverpackung |           | D.403    |
| <p>Keith McMillen QuNexus</p>  | Controller, Mikro-USB-Kabel, in Plastikbehälter                              |           | D.404    |
| <p>Novation Launchcontrol</p>  | Controller, USB-Kabel, in Plastikbehälter                                    |           | D.405    |
| <p>X-Touch Mini</p>            | Controller, USB-Kabel, Bedienungsanleitung                                   |           | D.406    |

| Name   | Inhalt  | Bemerkung  | Signatur       |
|--|---|--|----------------|
| Novation Impulse 25<br>                 | Keyboard (2 Oktaven, grosse Tasten), USB-Kabel, in Originalverpackung                                     |  | D.407          |
| Novation LaunchKey Mini<br>             | Keyboard (2 Oktaven), Mikro-USB-Kabel, in Originalverpackung  |  | D.408          |
| Arturia Beatstep<br>                    | Controller, USB-Kabel, 2 CV/GATE-Kabel, 1 TRS/MIDI-Kabel, in Originalverpackung                           |  | D.409          |
| Ableton Push 2<br>                     | Controller, Netzadapter, USB-Kabel  | Benötigt Ableton Live Version 9.5 oder höher               | D.415          |
| Arturia Minilab MKII<br>              | MIDI-Keyboard (2 Oktaven), USB-Kabel, in Originalverpackung   | D.410 (Midikeyboard weiss)<br>D.421 (Midikeyboard schwarz) | D.410<br>D.421 |
| Nocturn 49 Novation MIDI-Keyboard<br> | MIDI-Keyboard (4 Oktaven), USB-Kabel  | Keine Hülle  | D.411          |
| Roland FC 300<br>                     | Controller, Adapter mit Stromkabel, 2 Midi-Kabel, 2 Bedienungsanleitungen (de, en), in Originalverpackung |  | D.412          |





| Name  | Inhalt  | Bemerkung                | Signatur                         |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|
| Yamaha Piaggero Keyboard NP-12<br> | Keyboard (4 ½ Oktaven), Netzadapter, optional mit Notenpult         | Keine Hülle              | D.416<br>D.417<br>D.418<br>D.419 |
| Roland SPD-SX Pro Sampling Pad<br> | Sampling Pad in Tasche, Netzadapter, Bedienungsanleitung            | Passendes Stativ (D.640) | D.422                            |
| Komplete Kontrol M32<br>           | MIDI-Keyboard (2 ½ Oktaven) in Tasche, USB-Kabel                    |                          | D.423<br>D.424<br>D.425          |
| Komplete Kontrol A49<br>         | MIDI-Keyboard (4 Oktaven) in Tasche, USB-Kabel                      |                          | D.426                            |
| MiniLab 3<br>                    | MIDI-Keyboard (2 Oktaven), USB-Kabel                                |                          | D.427                            |
| Keystation Mini 32 MK3<br>       | MIDI-Keyboard (32 Tasten), USB-Kabel                                |                          | D.428                            |
| Yamaha Seqtrak<br>               | Groovebox, USB-Kabel, Stromadapter, MIDI-Kabel, Bedienungsanleitung |                          | D.429                            |








**5. Tablet/Laptop (ausschliesslich für Studierende HSLU Musik)**

| Name  | Inhalt  | Bemerkung  | Signatur  |
|---|---|--|---|
| iPad Pro 64 GB<br>(2018)<br>             | iPad in Hülle,<br>Ladekabel mit USB-<br>Adapter, Merkblatt                  | 11 Zoll  | D.501<br>D.502<br>D.503<br>D.504<br>D.505<br>D.506          |
| iPad Pro (2.-4. Generation)<br>          | iPad in Hülle,<br>Ladekabel mit USB-<br>Adapter, Merkblatt                  | 12,9 Zoll  | D.521<br>D.522<br>D.523                                     |
| iPad Pro 128 GB (5.<br>Generation)<br>  | iPad in Hülle,<br>Ladekabel mit USB-<br>Adapter, Apple Pencil,<br>Merkblatt | 12,9 Zoll  | D.541<br>D.542<br>D.543<br>D.544<br>D.545<br>D.546<br>D.547 |
| iPad Pro 128 GB (6.<br>Generation)<br> | iPad in Hülle,<br>Ladekabel mit USB-<br>Adapter, Apple Pencil,<br>Merkblatt | 12,9 Zoll  | D.561<br>D.562<br>D.563                                     |
| iPad Air (M2/M3)<br>                   | iPad in Hülle,<br>Ladekabel mit USB-<br>Adapter, Apple Pencil,<br>Merkblatt | 13 Zoll  | D.581<br>D.582<br>D.583<br>D.584<br>D.585                   |
| Macbook Air<br>                        | Laptop in Tasche,<br>Ladekabel  | Installierte Software:<br>- Dorico Pro<br>- Cubase<br>- Ableton Live | D.593.1<br>D.593.2  |





| Name   | Inhalt  | Bemerkung | Signatur |
|--|---|-----------|----------|
| Projectiondesign F21 Beamer<br>1080P<br>  | Beamer in Tasche,<br>Stromkabel, HDMI-<br>Kabel   |           | D.591    |
| Viewsonic M2e Portabler LED<br>Beamer<br> | Beamer in Tasche,<br>Fernbedienung,<br>Stromkabel+Adapter,<br>USB-C Kabel,<br>Bedienungsanleitung |           | D.592    |

## 6. Zubehör

| Name   | Inhalt   | Bemerkung   | Signatur                |
|--|--|---|-------------------------|
| Gorilla Hybrid<br> | Stativ, in<br>Originalverpackung   | 1/4"-Standard-<br>Stativanschluss   | D.603<br>D.604<br>D.605 |
| Rollei C6i<br>    | Stativ in Tasche,<br>Schnellwechselplatte,<br>Inbusschlüssel,<br>Aussensechskant-<br>schlüssel | 1/4"-Standard-<br>Stativanschluss   | D.642<br>D.643          |
| Ulanzi ST-02<br>  |  | Universale Halterung<br>für Smartphones,<br>1/4"-Standard-<br>Stativanschluss | D.644                   |
| Ulanzi ST-27<br>  |  | Universale Halterung<br>für Smartphones,<br>1/4"-Standard-<br>Stativanschluss | D.624.1<br>D.624.2      |

| Name   | Inhalt   | Bemerkung   | Signatur                |
|--|--|---|-------------------------|
| Joby GripTight ONE<br>    |  | Universale Halterung für Smartphones, 1/4"-Standard-Stativanschluss | D.620                   |
| K&M Ergänzungsschiene<br> |  |   | D.606.1<br>D.606.2      |
| Beyerdynamic DT 770<br>   | Kopfhörer, Produktinformation, in Originalverpackung |   | D.606<br>D.607<br>D.615 |
| Apple Pencil<br>         | Pencil in Originalverpackung                         |   | D.608<br>D.617          |
| iRig BlueTurn<br>       | Page Turner  | Benötigt 2 AAA-Batterien  | D.610.1-D.610.12        |
| PageFlip Firefly<br>    | Page Tuner, Bedienungsanleitung, USB-Kabel + Adapter | Betrieb über Batterien oder USB-C Kabel möglich                     | D.647<br>D.648          |
| Airtum Duo 500<br>      | Page Turner, USB-C Kabel                             | Integrierter Akku   | D.628.1<br>D.628.2      |









| Name   | Inhalt  | Bemerkung   | Signatur       |
|--|---|---|----------------|
| Kabelset Bass/Gitarre Vovox<br>           | 3 Jack-Kabel (1m,<br>3.5m, 3.5m),<br>Gebrauchsanweisung, in<br>Originalverpackung |   | D.611<br>D.612 |
| Mikrofonkabel Vovox<br>                   | 2 XLR-Kabel (5m),<br>Gebrauchsanweisung,<br>in Originalverpackung                 |   | D.613          |
| M-Gear Klavierpedal<br>                   | Pedal mit Jack-Kabel,<br>ohne Verpackung  |   | D.614          |
| Externes CD-DVD Laufwerk<br>Samsung<br> | Externes Laufwerk,<br>USB-Kabel, CD-ROM,<br>Gebrauchsanweisung                    | Externes Laufwerk für<br>Kurzausleihe im 3.OG<br>MusicLab erhältlich<br>(D.691) | D.627          |
| Mikrofonstativ<br>                      |   | Weitere<br>Mikrofonstative für<br>Kurzausleihen im<br>3.OG erhältlich           | D.628<br>D.634 |
| XLR-Kabel lang<br>                      | XLR-Kabel (10m), in<br>Plastikbehälter  | Weitere XLR-Kabel für<br>Kurzausleihe im 3.OG<br>erhältlich                     | D.629<br>D.630 |








| Name   | Inhalt                                  | Bemerkung  | Signatur                |
|--|---|--|-------------------------|
| XLR-Kabel kurz<br>            | XLR-Kabel (0.5m), in<br>Plastikbehälter |  | D.631<br>D.632          |
| Keyboardständer<br>           |   |  | D.637<br>D.638          |
| Roland PDS-20 Pad Stativ<br> |   | Stativ für Pads (z.B.<br>Roland SPD-SX<br>D.422) | D.640                   |
| EBow Plus<br>               |   | Benötigt 9-Volt<br>Blockbatterie                 | D.641<br>D.645<br>D.646 |

## 7. Vintage/Varia

| Name  | Inhalt   | Bemerkung   | Signatur |
|---|--|---|----------|
| Wittner Metronom Mälzel<br>Serie 845<br>               |  |   | D.703    |
| Wittner Metronom Taktell<br>Junior<br>                 |  |   | D.704    |
| NAD Double Cassette Deck<br>616<br>                    |  | Doppelkassettendeck   | D.702    |
| Videorecorder Panasonic NV-<br>HS870 Super Drive<br> | Videorecorder, Kabel<br>für Fernsehanschluss,<br>Fernbedienung |   | D.707    |
| Sony Compact Disc Recorder<br>RCD-W100<br>           |  | CD-CDR-Copystation<br>mit 4-facher<br>Überspielmöglichkeit. | D.708    |
| Pioneer CT-W 606 DR<br>                              |  | Doppelkassettendeck   | D.709    |
| Panasonic DMR-HS 2 EG-S<br>                          | DVD-Recorder,<br>Fernbedienung, Scart<br>Kabel                 |   | D.711    |








### 8. Zubehör Musiclab Freihand 3. OG (Tagesausleihe)

| Name  | Inhalt | Bemerkung   | Signatur       |
|---|--------|---|----------------|
| USB Sticks<br>                     |        | USB-A/USB-C Sticks                                      | D.650.1-12     |
| USB-C-Adapterkabel<br>             |        | Adapter USB-C auf USB-A                                 | D.654.1-4      |
| Apple USB-C VGA Multiport<br>      |        | Multiadapter USB-C auf USB-C/VGA/USB                    | D.662          |
| Apple Lightning Adapter<br>       |        | Adapter Lightning auf USB                               | D.667          |
| Lightning Digital AV Adapter<br> |        | Adapter Lightning auf HDMI/Lightning                    | D.669<br>D.688 |
| Dell USB-C Multiadapter<br>      |        | Multiadapter USB-C auf HDMI/DisplayPort/USB-C           | D.672          |
| USB-C – HDMI Adapter<br>         |        | Adapter USB-C auf HDMI                                  |                |
| USB-C Hub<br>                    |        | Adapter USB-C auf HDMI, 2X USB-A, 2X USB-C, SD, MicroSD | D.685.1-5      |




| Name   | Inhalt                          | Bemerkung   | Signatur   |
|--|---------------------------------|---|--|
| Micro HDMI - HDMI Adapter<br>                             |                                 | Adapter Micro HDMI auf HDMI   | D.680  |
| USB-C Ethernet Adapter<br>                                |                                 | Adapter USB-C auf Ethernet  | D.651  |
| Mini DisplayPort HDMI Adapter<br>                         |                                 | Adapter MiniDP auf HDMI<br>Thunderbolt kompatibel                                   | D.676<br>D.677   |
| Baseus Adapter Three<br>Primary Colors 3-in-1 Cable<br> | USB-Kabel,<br>Stromadapter      | USB-A/C auf Lightning/USB C/USB Micro-B<br><br><u>An der Ausleihtheke verlangen</u> | D.663<br>D.666<br>D.660.1<br>D.660.2<br>D.660.3<br>D.660.4     |
| SD-Karten<br>   | microSDXC (128 GB) + SD Adapter | <u>An der Ausleihtheke verlangen</u>  | D.656.1<br>D.565.2<br>D.565.3<br>D.565.4<br>D.565.5<br>D.565.6 |
| Apple Lightning Jack<br>                                |                                 | Apple Adapter Lightning auf 3,5-mm-Kopfhöreranschluss                               | D.681<br>D.682   |
| Apple USB-C Headphone Adapter<br>                       |                                 | Apple Adapter USB-C auf 3,5 mm-Kopfhöreranschluss                                   | D.678.1<br>D.678.2   |

| Name  | Inhalt                          | Bemerkung  | Signatur   |
|---|---------------------------------|--|--|
| Club 3D HDMI Kabel<br>                       |                                 | HDMI Kabel (3 m)<br>Standort: Schublade<br>3.OG<br>D.690, 699<br>abweichendes Modell<br>(HDMI Kabel 3 m<br>InLine Kabel)                                   | D.674<br>D.675<br>D.683<br>D.684<br>D.690<br>D.699 |
| Logitech Presenter R500s<br>                 | Pointer in Etui                 | Standort: Schublade<br>3.OG  | D.689<br>D.689.2<br>D.689.3                        |
| Contriq MIDI-Kabel<br>                       | MIDI-Kabel (1.5m)               | Standort: Schublade<br>3.OG  | D.664  |
| Stromadapter Skross Combo<br>               |                                 | Input Steckdose für:<br>Italien,<br>Australien/China, UK,<br>USA/Japan, Europa<br>(Schuko & 2-Pol Euro)<br>Ausgangsstecker:<br>Schweiz, Europa<br>(Schuko) | D.679.1<br>D.679.2                                 |
| Externes Laufwerk Verbatim<br>Slimline<br> | Externes Laufwerk,<br>USB-Kabel | Standort: Schublade<br>3.OG  | D.690  |
| Externes CD-Laufwerk ASUS<br>              | Externes Laufwerk,<br>USB-Kabel | Standort: Schublade<br>3.OG  | D.691<br>D.653 (USB-C Kabel)                       |
| Plantronics Headset<br>Blackwire 5200<br>  |                                 | Standort: Schublade<br>3.OG  | D.692  |

| Name  | Inhalt  | Bemerkung  | Signatur                                  |
|---|---|--|---|
| Notenspulttleuchte<br>         | Notenspulttleuchte, USB-Kabel, Netzteil, Checkliste | Standort: Schublade 3.OG, Monatsausleihe             | D.875-879                                 |
| Korg CA-50 Chromatic Tuner<br> |   | Standort: Schublade 3.OG                             | D.698                                     |
| Minijack – 2x Cinch<br>        | 2x Cinch male auf Minijack (6m)                     | Standort: Schublade 3.OG                             | D.673                                     |
| USB-B Kabel<br>                | USB-B auf USB-C Kabel (1m)                          | Standort: Schublade 3.OG                             | D.655                                     |
| Mini Jack-Kabel 3.5 mm<br>   | Mini Jack-Kabel (5m)                                | Standort: Schublade 3.OG                             | D.870<br>D.871<br>D.872<br>D.873<br>D.874 |
| XLR – Jack-Kabel<br>         |   | Standort: Schublade 3.OG                             | D.869.1-3                                 |
| XLR-Kabel<br>                | XLR-Kabel (10m)                                     | Standort: Schwarzes Truhencase 3.OG                  | D.801-D.820                               |
| Jack-Kabel<br>               | Jack-Kabel (10m)                                    | Mono Jack Kabel, Standort: Schwarzes Truhencase 3.OG | D.861-D.868                               |

| Name   | Inhalt                             | Bemerkung  | Signatur                |
|--|------------------------------------|--|-------------------------|
| Stativ K&M 210/9<br>    |                                    | Standort: Schwarzes Truhencase 3.OG  | D.821-D.840             |
| Tablet Stativ K&M<br>   |                                    | Standort: Schwarzes Truhencase 3.OG  | D.880<br>D.881<br>D.882 |
| Shure SM 58<br>         | Mikrofon in Etui, Klemme           | Gesangsmikrofon, Standort: Schwarzes Truhencase 3.OG   | D.841-D.860             |
| Verlängerungskabel<br> | Verlängerungskabel (5m)            | Standort: Schublade 3.OG   | D.886<br>D.887<br>D.888 |
| Steckerleiste<br>     | Steckerleiste (5m)                 | Standort: Schublade 3.OG   | D.889<br>D.890<br>D.891 |
| Computermaus<br>      |                                    | Standort: Schublade 3.OG   | D.670                   |
| Card reader<br>       | Speicherkartenlesegerät, USB-Kabel | Kartenlesegerät für SD und Micro SDXC Karten (D.658)<br><br>Kartelesegerät für SD, TF/MicroSD, MMC, MS, M2, CF und xD Karten (D.686) | D.658<br>D.686          |

| Name   | Inhalt                                | Bemerkung   | Signatur                         |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Contrik Midi-Kabel<br>                            | Midi-Kabel (1.5m)                     | Standort: Schublade<br>3.OG                                   | D.664                            |
| Stachelanker<br>                                  | Stachelanker für<br>Cello aus Plastik | Standort: Schublade<br>3.OG                                   | D.693<br>D.694<br>D.695<br>D.696 |
| Notenpult<br>                                     |                                       | Standort: Schublade<br>3.OG                                   | D.659                            |
| Stimmgabel<br>                                  |                                       | Standort: Schublade<br>3.OG<br>Frequenz: 440 Hz               | D.671                            |
| Schertler Unico<br>Multifunktionsverstärker<br> |                                       | Standort:<br>Selbstverbucher 3.OG<br>Multifunktionsverstärker | D.661<br>D.668                   |
| Markbass Combo Head 2<br>                       |                                       | Standort:<br>Selbstverbucher 3.OG<br>Bassverstärker           | D.699                            |

| Name  | Inhalt | Bemerkung   | Signatur           |
|---|--------|---|--------------------|
| Roland Cube 60<br>                         |        | Standort: Selbstverbucher<br>3.OG<br>Gitarrenverstärker                         | D.697              |
| Fender Champion 20<br>                     |        | Standort: Selbstverbucher<br>3.OG<br>Gitarrenverstärker                         | D.883<br>D.884     |
| Bose S1 Pro+ Bluetooth<br>Lautsprecher<br> |        | Standort: Selbstverbucher<br>3.OG<br>Bluetooth Box, XLR/(Mini)-<br>Jack Eingang | D.691.1<br>D.691.2 |